

NTE7

Tube Expander
Extenseur de tube
Expansor de tubos

DIRECTIONS INSTRUCTIONS *Instrucciones*

1. Cut pipe to desired length.

Couper le tuyau à la longueur souhaitée.

Corte el tubo a la longitud deseada.

2. Deburr and remove any pipe shavings.

Ébavurez et enlevez les copeaux de tuyaux.

Lime las rebabas y retire las virutas del tubo

3. Using the correct expander size, insert your pipe over the expander.

En utilisant la taille d'extenseur appropriée insérez votre tuyau sur l'extenseur.

Utilizando el tamaño correcto de expansor inserte el tubo sobre el expansor.

4. Squeeze handle until expander spreads the pipe then release.

Serrer la poignée jusqu'à ce que l'extenseur écarte le tuyau, puis relâcher.

Apriete el mango hasta que el expansor expanda el tubo y luego suéltelo.

5. Turn pipe slightly.

Tourner légèrement le tuyau.

Gire ligeramente el tubo.

6. Repeat steps 4-5 until expanded to desired diameter.

Répéter les étapes 4 et 5 jusqu'à l'obtention du diamètre souhaité.

Repita los pasos 4 y 5 hasta que se expanda al diámetro deseado.

