

Lista de piezas de recambio

No.	Descripción	Cant.
1	Mango de abrazadera maestra	1
2	LCD	1
3	Bloque dentado	1
4	Sensor de temperatura	1
5	Junta tórica	1
6	Cubierta	1
7	Bloque dentado	1
8	Muelle	1
9	Tuerca	1
10	Empuñadura Sub Clamp	1
11	Tapa de la batería	1
12	Terminal de batería	2
13	Espárrago de retención	1
14	Metrala de la batería	1
15	PCBA	1
16	Botón	1

NAVAC Inc.
www.NavacGlobal.com
 Tel/Fax: +1 877 MY-NAVAC
 877 696 2822
 MADE IN PRC



Compatible with MyNAVAC™ APP

© NAVAC Inc. - All Rights Reserved

NST1

NST2

Pinza de temperatura Bluetooth
 con pantalla digital
 Manual del usuario



El incumplimiento de las advertencias
 puede provocar lesiones físicas

**GUARDE ESTE MANUAL
 PARA FUTURAS CONSULTAS**


Visión general del producto



Especificaciones técnicas

Modelo	NST1	NST2
Rango de medición	-40~257°F (-40~125°C)	
Precisión	±2.34°F (±1.3°C)	
Resolución	0.1	
Temperatura de funcionamiento	-40~80°C, 10~90%RH	
Batería	2 x AAA	
Sensor	Pt100(ITS-90)	
Unidad de Peso	0.35 lbs	

Pantalla



Indicador luminoso

Condition	Indicator Light Display
Encendido	La luz indicadora verde permanece encendida continuamente
Batería baja Encendido	La luz indicadora roja parpadea rápidamente 3 veces
Bluetooth no conectado (pantalla apagada)	La luz indicadora amarilla parpadea lentamente
Bluetooth conectado (pantalla apagada)	La luz indicadora verde parpadea lentamente
Batería baja o fallo de hardware (pantalla apagada)	La luz indicadora roja parpadea lentamente

Alarma

Exceso de rango:

- (1) Cuando la temperatura medida sea superior a 125°C e inferior a 150°C, el valor de la temperatura se mostrará en rojo y el zumbador sonará continuamente con una frecuencia de 0,5s.
- (2) Cuando la temperatura de medición sea inferior a -40°C o superior a 150°C, la pantalla mostrará "OL" y el zumbador sonará durante un tiempo prolongado.

Fallo del hardware:

- (1) Cuando falla el sensor de temperatura, se muestra "ERR.-" y el zumbador sonará continuamente durante 1 segundo.
- (2) Cuando falle el Bluetooth, el zumbador sonará continuamente durante 1 segundo.

Conexión Bluetooth

El dispositivo mantendrá el estado de transmisión Bluetooth después de encenderse; si el dispositivo no está conectado, "❌" parpadeará constantemente; si el dispositivo está conectado, "✅" estará siempre encendido.

Apagado automático

Cuando el apagado automático "APO" está activado, la unidad se apagará automáticamente si no se pulsa ninguna tecla durante 2 horas.

Funciones principales

Encendido/apagado: Mantenga pulsada la tecla durante 2 segundos para encender la alimentación, mantenga pulsada la tecla durante 3s para apagar la alimentación después de encenderla.

Apagar y encender la pantalla: en el estado de no selección de función, pulse la tecla para alternar entre apagar y encender la pantalla.

Selección de función:

- (1) Haga doble clic rápidamente en el botón para entrar en la interfaz de ajuste de funciones, el orden de ajuste es Apagado automático, Interruptor Bluetooth y Unidad de temperatura, por orden.
- (2) Pulse el botón para seleccionar la función.